

Gowin FPGA 离线烧录器 **用户指南**

UG291-1.0,2018-01-03

版权所有©2018 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可,任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体 概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识 产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确 性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利,恕 不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2018/01/03	1.0	初始版本。

目录

目	录	i
图	目录	ii
表	目录i	ii
1	关于本手册	1
	1.1 手册内容	1
	1.2 适用产品	1
	1.3 相关文档	1
	1.4 术语、缩略语	2
	1.5 技术支持与反馈	2
2 I	FPGA 离线烧录器使用说明	3
	2.1 概述	3
	2.2 离线烧录器使用	3
	2.2.1 软件下载及驱动安装	3
	2.2.2 配置烧录器	4
	2.2.3 四路同时烧录	5
	2.2.4 单路自动烧录	6
	2.3 烧录接口连线示意图及说明	6
	2.3.1 烧录接口连线示意图	6
	2.4 FPGA 离线烧录器固件升级说明	7
	2.5 注意事项	7
	2.6 主要特性参数	7
	2.7 规格及参数	8

图目录

图 2-1 驱动安装完毕端口信息	4
图 2-2 软件配置界面	4
图 2-3 烧录器外观示意图	5
图 2-4 烧录器与 SocketBoard 连接示意图	5
图 2-5 烧录接口连线示意图	6
图 2-6 固件升级	7

表目录

表 1-1 术语、	·、缩略语	2
表 2-1 烧录时	时间	7

UG291-1.0

1 关于本手册

1.1 手册内容

本手册主要分为两个部分:

- 1. FPGA 离线烧录器使用说明;
- 2. 烧录器功能。

1.2 适用产品

本手册中所述烧录器目前支持以下产品:

GW1N-1、GW1N-2,、GW1N-4、GW1NR-4 、GW1N-9和 GW1NR-9。

注!

其对应的数据流文件分别命名为 GW1N1.fs、GW1N2.fs 、GW1N4.fs 和 GW1N9.fs。

1.3 相关文档

通过登录高云半导体网站 <u>http://www.gowinsemi.com.cn</u>可以下载、查 看以下相关文档:

- 1. GW1N-1 器件 Pinout 手册
- 2. GW1N-2&4 器件 Pinout 手册
- 3. GW1N-6&9 器件 Pinout 手册
- 4. GW1NR 系列 FPGA 产品数据手册
- 5. GW1NR-4 器件 Pinout 手册
- 6. GW1NR-9 器件 Pinout 手册

1.4 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
DFU	Device Firmware Upgrade	设备固件升级
FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试行动组
ID	Identification	身份标识号

1.5 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持,在使用过程中如有任何疑问或建议, 可直接与公司联系:

网址: <u>http://www.gowinsemi.com.cn/</u>

E-mail: support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

2 FPGA 离线烧录器使用说明

2.1 概述

离线烧录器是指在脱离 PC 环境下对 GW1N(R)芯片进行数据烧录的设备,具备数据保密、方便携带、多路烧录等特点,适用于工厂大批量、快速量产,并方便检修人员外出携带。离线烧录器可对四个 FPGA 器件同时进行烧录,也可在单一接口下自动检测设备接入并进行烧录,极大的提高了量产速率。

离线烧录器采用 AES-128 高级加密算法对数据进行加密存储,密钥也要 经过数轮加密后保存。其中,AES 是国际公认的、普遍使用的、安全的一套 加密标准,可以确保数据安全交付。

2.2 离线烧录器使用

使用离线烧录器配套软件,可以对离线烧录器进行配置管理,如数据流 文件管理,烧录上限次数管理、烧录器固件升级等,该软件支持 Windows 7 及以上操作系统。完成离线烧录器配置之后,即可使用。

2.2.1 软件下载及驱动安装

驱动安装程序位于路径 driver/OP_Driver_X64 下,安装 setup.exe 完毕 后,将 USB 线缆连接烧录器和 PC,驱动将会自动识别。在 PC 设备管理器 中表现为 STMicroelectronics Vritual COM port(COMxx)的串口设备,如所示。

图 2-1 패	☑动安装完毕端□	信息
---------	----------	----

🜆 计算机管理	to the owner of the second sec	_	• X
文件(E) 操作(A) 查看(V) 帮!	助(日)		
🗢 🔿 🙍 📰 📴 🚺	👰 🔛 🎼 15		
🌆 计算机管理(本地)	a 🛁 INUJ07W7HZ4LCG8	操作	
▲ 🎁 系統工具	▷ 😋 IDE ATA/ATAPI 控制器	设备管理器	-
▷ 🕑 任务计划程序	▷ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
▷ 🔡 事件查着器			
● 世能	「「「 」 」 「「 」 」 「 」 STMicroelectronics Virtual COM Port (COM14)		
	⑦ 通信端口 (COM1)		
▶ 10. 服务和应用程序	▶ ■ 监视器		
	· · · _ · _ · _ · · _ · · · · ·		
	▶ 4 調 人体学输入设备		
	▷ 声音、视频和游戏控制器		
	▷ 🖞 鼠标和其他指针设备		
	▶ ● 通用串行总线控制器		
	▶ 🔮 网络适配器		
	▶ 1 ● 系统设备		
	1		

2.2.2 配置烧录器

烧录器需要使用配套软件进行配置,打开 OPManaer.exe 软件即可进行配置,如所示。 配置步骤如下:

- 1. 随机生成秘钥或手动输入秘钥。
- 2. 选择数据流文件 (.FS)。
- 3. 烧录次数上限留空或者设定上限值。
- 4. 点击按钮"配置到烧录器"。
- 5. 等待配置完成,重启烧录器。

图 2-2 软件配置界面

😽 Gowin FPGA 离线烧录器管理工	Ę and and a second s	
File About		
配置烧录器 固件升级		
密钥(Key): 0x2D785CDFA5FC1A6	BCFCDE50C5CE6A5E	随机生成
数据流文件: F:/GW1N4.FS		选择
烧录次数上限:	(数字 O 代表不受限制,留空不做更改)	
🔲 清零焼录次数		
	國置到燒录器	恢复出厂设置

注!

烧录次数上限值最大可以设定 4294967296 (2^32)次,如果我们设定为 100,那么当离线

烧录器烧录次数大于 100 之后,离线烧录器液晶屏会提示 "烧录次数: Error",如果勾选清零烧录次数,那么配置完成后会清零离线烧录器的烧录次数。配置到烧录器完成后,重启离线烧录器,此时离线烧录器的屏幕会提示"当前支持: GW1N(R)-X"。如果选择的数据流文件是 GW1N(R)-1 系列那么配置完成后,离线烧录器的屏幕会提示"当前支持: GW1N(R)-1"。

恢复出厂设置,可以将配置的数据流文件、秘钥、烧录次数及烧录次数 上限值全部清除。

2.2.3 四路同时烧录

5V电源			
		指示灯	<⇒ 烧录口1
开关 ⇒	PPGA唐线统灵器 已按录状数:481	•	<→ 烧录口2
	通用"F" (第1月")会 9.11 Offline Programmar (第1月")会 9.11 Programmar	۲	
	OP 710-4	٥	<→ 焼录口3
	烧录键 ↔		<⇒ <mark>烧录口4</mark>

图 2-3 烧录器外观示意图

图 2-4 烧录器与 SocketBoard 连接示意图



UG291-1.0

经过电路设计处理,四路 JTAG 烧录口共用 TCK、TDI、TMS 信号线, 烧录器发出指令后四路 FPGA 同时响应,从而实现四路同时烧录功能。 四路同时烧录操作步骤:

- 1. 烧录器供电并开机(支持 USB 供电或者 5V 电源供电);
- 2. 将四路 FPGA 接入到烧录器上;
- 按下烧录键,屏幕显示检测设备,检测到设备后显示相应的 ID CODE, 烧录成功后对应的指示灯变绿色。

注!

此模式下接入 n(<=4)路即可以烧录 n 路,且接入烧录口 1.2.3.4 任意选择。

2.2.4 单路自动烧录

自动烧录模式下,烧录器自动检测是否有新的 FPGA 接入,检测到有新的 FPAG 接入,自动烧录。目前只支持单路的自动烧录,且只有烧录口 1 支持自动检测烧录功能。

单路自动烧录操作步骤:

- 1. 烧录器供电并开机(支持 USB 供电或者 5V 电源供电);长按烧录键 2 秒屏幕显示 "AUTO-PRO-MODE",进入自动烧录模式;
- 2. 将一路 FPGA 接入到烧录口 1 上;
- 3. 屏幕显示检测设备,检测到设备后显示相应的 ID CODE,烧录成功后对 应的指示灯变绿色。
- 4. 将 FPGA 从烧录口 1 拔出,再次接入 FPGA 设备,无需按烧录键,烧录器自动烧录数据流文件到新接入的 FPGA 设备。

注!

自动检测是检测是否有设备接入到烧录器上;有设备接入自动烧录,烧录完毕后检测是否又 有设备接入,有则自动烧录,没有则继续检测等待。

2.3 烧录接口连线示意图及说明

2.3.1 烧录接口连线示意图

图 2-5 烧录接口连线示意图

тск	•	•	GND
TDI		•	3.3V
TDO	•	•	EVCC
NC1	[•	•	NC2
тмѕ	•	•	GND

注!

- 3.3V 为输出给 FPGA 设备的电压。
- EVCC 为输入电压,此电压是 FPGA 芯片的 VCCIO 电压。

2.4 FPGA 离线烧录器固件升级说明

图 2-6 固件升级

关 Gowin FPG	A 离线烧录器管理工具	
File About		
配置烧录器	固件升级	
固件文件:	C:/Users/Administrator/Desktop/升级固件/PROG.bin	选择
* 下次重启时	启动升级.	
		烧录升级文件

使用 USB 线缆将烧录器连接到 pc,选择要升级的固件 PROG.bin,点击 烧录升级文件,等带提示框显示重启设备,将离线烧录器重启即完成升级。

2.5 注意事项

- 1. 多路烧录时, 仅支持相同系列。如: 同为 GW1N-1 或者同为 GW1N-4。
- 2. 数据流文件配置到离线烧录器中,要根据屏幕提示:"目前支持:GW1N (R)-x",选择待烧录 FPGA,以免对 FPGA 造成其他伤害。
- 3. 当配置离线烧录器或者烧录升级文件时,进度条卡在某一进度时,需要 手动取消,然后重启烧录器即可。

2.6 主要特性参数

- 电源
 - 工作电压: DC5V±10%
 - 功 率: 0.75W
 - 输出电压: 3.3v
- 存储器
 - 内置存储: 8MByte
- 烧录参考时间

表 2-1 烧录时间

支持芯片型号	烧录用时(ms)
GW1N-1	4312
GW1N-2	2540
GW1N(R)-4	3360
GW1N(R)-9	4278

注!

- JTAG 模式烧录到 FPGA 内部 flash。
- 烧录用时为擦除内部 flash 所用时间与数据流文件成功烧录到 FPGA 内部 flash 所用时间的和。烧录一路和烧录四路用时一样。

2.7 规格及参数

- 工作环境: 0-60℃
- 主 机: 120mm*106*26mm
- 屏 幕:分辨率(128*160)尺寸(32mm*38mm)
- 主机净重: 350g

