




GWU2X 编程指南_U2X_SPI

UG1004-1.0, 2021-06-29

版权所有 © 2021 广东高云半导体科技股份有限公司

 GOWIN高云, Gowin, 高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标, 本手册中提到的其他任何商标, 其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可, 任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可, 并未以明示或暗示, 或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外, 高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等, 均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任, 高云半导体保留修改文档中任何内容的权利, 恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2021/06/29	1.0	初始版本。

目录

目录	i
表目录.....	ii
1 功能简介	1
2 驱动的安装和卸载.....	2
2.1 使用 Zadig 安装驱动程序	2
2.2 卸载驱动程序	4
3 libusb_WinUSB 的编程指南.....	5
3.1 libusb 函数库的初始化和退出	5
3.2 打开指定的 USB 设备	5
3.3 接口声明.....	7
4 U2X_SPI 的参数配置.....	9
5 U2X_SPI 的 API 函数	11
5.1 参数配置.....	11
5.2 发送/接收多个字节数据	11
5.3 发送/接收多个 BIT 数据.....	12
5.4 编程示例.....	13
6 错误代码	17
术语、缩略语.....	18
技术支持与反馈	19

图目录

图 2-1 选择“List All Device”选项	2
图 2-2 选择需要安装驱动的设备	3
图 2-3 选择要安装的驱动程序	3
图 2-4 打开设备管理器	4
图 2-5 卸载设备	4

表目录

表 6-1 错误代码列表	17
表 A-1 术语、缩略语	18

1 功能简介

GWU2X 是一个 USB 转多种协议的转换器，可实现 USB2SPI 功能转换，支持最高 SCLK 时钟频率 12MHz（当前的测试结果）。

支持标准 SPI 的主机模式。支持全双工数据收发功能，支持可选的命令段、地址段、DummySCLK 段、数据段。

2 驱动的安装和卸载


GWU2X_SPI 可使用开源 USB 函数库 libusb 进行编程操作。使用该函数库编程时，需安装 WINDOWS USB 驱动程序 WinUSB.sys。

安装驱动，可使用开源驱动安装工具 Zadig (<https://zadig.akeo.ie/>)。安装驱动需要使用管理员权限。

2.1 使用 Zadig 安装驱动程序


连接 GWU2X 设备到电脑 USB 接口，双击打开 Zadig(需要管理员权限)，点击 Options，勾选“List All Device”选项，此时会列举出所有连接到电脑的 USB 设备。

图 2-1 选择“List All Device”选项




选择需要安装驱动的设备 GWU2X。

图 2-2 选择需要安装驱动的设备



选择要安装的驱动程序，使用 libusb+WinUSB 的形式，请选择 WinUSB。

图 2-3 选择要安装的驱动程序



点击“Install Driver”^[1]按钮安装驱动。稍等片刻即可完成驱动安装。


注！

若当前未安装驱动，该按钮显示为“Install Driver”；若当前安装了其他驱动，则显示为“Replace Driver”。

2.2 卸载驱动程序


卸载驱动程序时，连接 GWU2X 设备到电脑，打开 windows 设备管理器，在“通用串行总线设备”列表中，找到 GWU2X 设备。右单击该设备名称，在弹出菜单中选择“卸载设备”选项。

图 2-4 打开设备管理器



在弹出的对话框中，先勾选“删除此设备的驱动程序软件”，再点击卸载按钮，即可卸载驱动程序。

图 2-5 卸载设备



3 libusb_WinUSB 的编程指南

libusb 是一个开源的 USB 函数库。

其官方网址是 <https://libusb.info>

其源代码已托管至 github: <https://github.com/libusb/libusb>

可以通过其官方网址下载预编译版本, 官方 GCC 版本和 VS 版本, 包括动态库和静态库。亦可通过 github 下载源码并自行编译。

libusb 函数说明, 请见官方参考: <http://libusb.sourceforge.net/api-1.0>

3.1 libusb 函数库的初始化和退出

使用 libusb 编程时, 需先调用函数 `libusb_init()` 对其进行初始化, 使用结束后, 应当调用函数 `libusb_exit()` 令其从系统中退出。

函数声明如下:

```
int libusb_init (libusb_context ** context)

void libusb_exit (libusb_context * ctx)
```

其中, 参数 `libusb_context` 是一个 libusb 上下文结构体, 用于保存 libusb 的一些配置参数。如果不指定 `libusb_context`, 则会创建一个默认的上下文结构, 若已存在一个上下文结构, 则直接使用该结构且不重新初始化。

编程举例如下:

```
int rc = libusb_init(NULL);

if (rc < 0)

    return rc;

libusb_exit(NULL);
```

3.2 打开指定的 USB 设备

可使用 `libusb_open_device_with_vid_pid()` 函数, 根据 VID/PID 打开指定

设备。也可使用 `libusb_get_device_list()` 函数，获取所有的 USB 设备，从中选出所需的设备，使用 `libusb_open()` 函数获取该设备的句柄，用于进行后续的操作，函数说明如下：

使用 VID/PID 打开设备：

```
libusb_device_handle* libusb_open_device_with_vid_pid(
    libusb_context * ctx,
    uint16_t vendor_id,
    uint16_t product_id
);
```

其中，参数 `ctx` 为初始化 `libusb` 时产生的上下文结构的地址，若使用默认上下文，则使用 `NULL`；`vendor_id` 和 `product_id` 分别为 USB 设备的 VID 和 PID，Gowin USB 设备的 VID 为 0x33aa，U2X_SPI 设备的 PID 为 0x0020。

返回值为 `libusb` 在此计算机上查找到的第一个符合的设备的操作句柄指针，否则返回空指针 `NULL`。

使用举例如下：

```
devh = libusb_open_device_with_vid_pid(NULL, 0x33aa, 0x0020);
if(NULL == devh) {
    printf("Open USB device failed\n");
    goto out;
}
```

获取所有 USB 设备后选取指定设备：

```
ssize_t libusb_get_device_list (
    libusb_context *ctx,
    libusb_device *** list
)
```

其中，参数 `ctx` 为初始化 `libusb` 时产生的上下文结构的地址，若使用默认上下文，则使用 `NULL`；`list` 为存储设备列表的指针。

在使用结束后，应当使用 `libusb_free_device_list()` 函数释放该段内存。

若函数执行正确，则返回值为设备数量，并且 `list` 中保存查找到的设备列表。否则，返回一个小于零的 `libusb_error` 值。

```
int libusb_open (
    libusb_device *dev,
    libusb_device_handle **dev_handle
)
```

```
)
```

其中，参数 **dev** 为设备列表中的设备，**dev_handle** 为保存返回设备句柄的指针的地址。

若设备打开成功，则返回值为 **0**；否则，返回一个小于零的 **libusb_error** 值。

使用举例如下：

```
cnt = libusb_get_device_list(NULL, &devs);

if(cnt < 0) {

    // get device list failed

    return -1;

}

for(int i = 0; i < cnt; i++) {

    libusb_open(dev[i], dev_handle);

    if(/*the wanted device is opened*/) {

        break;

    } else {

        //the current device is not wanted, close it and check the next one.

        libusb_close(dev_handle);

    }

}

}
```

3.3 接口声明

USB 设备通常包含一个或多个接口（**interface**），**libusb** 在使用接口时，需先声明接口（**claim interface**），声明成功后，则表示该接口被成功打开，可以对该接口包含的端点（**endpoint**）进行首发操作。

```
int libusb_claim_interface(

    libusb_device_handle * dev_handle,

    int interface_number

)
```

其中，参数 **dev_handle** 是设备句柄，**interface_number** 是接口编号。在 **GWU2X** 设备中，接口编号为 **0**。若声明接口成功，则返回 **0**，否则返回一个小于零的 **libusb_error** 值。

编程举例：

```
rc = libusb_claim_interface(devh, 0);  
  
if (rc < 0) {  
    printf("Error claiming interface: %s\n", libusb_error_name(rc));  
    goto out;  
}
```

4 U2X_SPI 的参数配置

定义了一个结构体 `u2x_spi_config`，用于对 U2X_SPI 的参数配置和传输控制：

```
typedef struct _u2x_spi_config_{  
    unsigned int          uiSclkFreqKiloHz;  
    data_shift_direction  DataShftDir;  
    sclk_polarity         ClkPol;  
    sclk_phase            ClkPha;  
    sel_polarity          SelPol;  
    unsigned char         ucAddrLen;  
    unsigned char         ucCmdEn;  
} u2x_spi_config;
```

- `uiSclkFreqKiloHz`：用于配置 SCLK 时钟频率，以千赫兹位单位；
- `DataShftDir`：用于控制传输过程中数据的位移方式，若使用高位在前，则设置为 `MSB_FIRST`，若使用低位在前，则设置为 `LSB_FIRST`；
- `ClkPol`：设置 SCLK 时钟在空闲时的电平，若空闲时为低电平，则设置为 `CPOL_0`，若空闲时为高电平，则设置为 `CPOL_1`；
- `ClkPha`：设置在 SCLK 的哪个边沿发送数据和采样接收数据，若在第一个边沿发送和采样，则设置为 `CPHA_0`，若在第二个边沿发送和采样，则设置为 `CPHA_1`。
- `SelPol`：设置片选信号的有效电平，若使用低电平有效，则设置为 `SEL_POL_LO`，若使用高电平有效，则设置为 `SEL_POL_HI`。
- `ucAddrLen`：控制发送的地址段长度，若不需要发送地址段，则将该参数设置为 0，该参数的最大值为 4，表示地址段长度为 4 个字节；
- `ucCmdEn`：控制是否发送命令段，若设置为 1，则发送一个字节的命令段，

若设置为 0，则不发送命令段，命令段的长度固定为 1 个字节。

以上设置的值，请参考如下的枚举变量定义：

```
typedef enum _data_shift_direction_ {  
    MSB_FIRST,  
    LSB_FIRST  
} data_shift_direction;
```

```
typedef enum _sclk_polarity_ {  
    CPOL_0,  
    CPOL_1  
} sclk_polarity;
```

```
typedef enum _sclk_phase_ {  
    CPHA_0,  
    CPHA_1  
} sclk_phase;
```

```
typedef enum _sel_polarity_ {  
    SEL_POL_LO,  
    SEL_POL_HI  
} sel_polarity;
```


5 U2X_SPI 的 API 函数

5.1 参数配置

该函数用于配置 U2X_SPI 的参数，若需修改参数配置，则需使用该函数重新进行配置。

```
int u2x_spi_set_config(  
    libusb_device_handle *devh,  
    u2x_spi_config *pSpiConfig,  
    unsigned int uiTimeout  
);
```

函数参数:

- devh: libusb 的设备操作句柄;
- pSpiConfig: 指向 u2x_spi_config 结构体的指针，使用该结构体对 U2X_SPI 设备进行参数配置;
- uiTimeout: 超时参数，单位为毫秒;

返回值:

若运行成功，则返回值为 0，否则返回一个小于零的错误代码。

5.2 发送/接收多个字节数据

该函数可实现全双工的发送和接收、只发送、只接收等三种数据传输模式，以字节为单位，单次传输的最大数据长度为 512 字节。

```
int u2x_spi_read_write_bytes(  
    libusb_device_handle *devh,  
    unsigned int uiDataByteCnt,
```

```

    unsigned char *pucWriteData,

    unsigned char *pucReadData,

    unsigned int uiAddr,

    unsigned char ucCmd,

    unsigned int uiDummyCnt,

    u2x_spi_config *pSpiConfig,

    unsigned int uiTimeout

);

```

函数参数:

- **devh**: libusb 的设备操作句柄;
- **uiDataByteCnt**: 控制发送和接收数据的字节数;
- **pucWriteData**: 指向保存要发送数据的指针, 若不需要发送数据, 则将该参数设置为 NULL;
- **pucReadData**: 指向用于保存接收数据的指针, 若不需要接收数据, 则将该参数设置为 NULL;
- **uiAddr**: 地址段数据, 若参数配置中地址段的长度为非 0, 则发送该地址数据, 地址段的最大长度为 4 字节;
- **ucCmd**: 命令段数据, 若参数配置中使能了命令段发送, 则在命令段发送该字节数据;
- **uiDummyCnt**: DummySCLK 段, 即命令段、地址段与数据段之间的等待时钟周期数。若该参数为非零值, 则在发送完成命令段和地址段后, 发送指定周期数的 SCLK, 然后再发送数据段, 该参数的最大值为 65536, 若不需要发送 DummySCLK 段, 则将该参数设置为 0;
- **pSpiConfig**: 指向 u2x_spi_config 结构体的指针, 使用该结构体对 U2X_SPI 设备的读写进行控制;
- **uiTimeout**: 超时参数, 单位为毫秒;

返回值:

若运行成功, 则返回值为 0, 否则返回一个小于零的错误代码。

5.3 发送/接收多个 BIT 数据

该函数可实现全双工的发送和接收、只发送、只接收等三种数据传输模式, 以 BIT 为单位。单次传输的最大数据长度为 2048 bits (256 字节)。

```

int u2x_spi_read_write_bits(

    libusb_device_handle *devh,

```

```
    unsigned int uiDataBitCnt,  
  
    unsigned char *pucWriteData,  
  
    unsigned char *pucReadData,  
  
    unsigned int uiAddr,  
  
    unsigned char ucCmd,  
  
    unsigned int uiDummyCnt,  
  
    u2x_spi_config *pSpiConfig,  
  
    unsigned int uiTimeout  
);
```

函数参数:

- **devh**: libusb 的设备操作句柄;
- **uiDataBitCnt**: 控制发送和接收数据的 BIT 数;
- **pucWriteData**: 指向保存要发送数据的指针, 若不需要发送数据, 则将该参数设置为 NULL;
- **pucReadData**: 指向用于保存接收数据的指针, 若不需要接收数据, 则将该参数设置为 NULL;
- **uiAddr**: 地址段数据, 若参数配置中地址段的长度为非 0, 则发送该地址数据, 地址段的最大长度为 4 字节;
- **ucCmd**: 若参数配置中使能了命令段发送, 则在命令段发送该字节数据;
- **uiDummyCnt**: DummySCLK 段, 即命令段、地址段与数据段之间的等待时钟周期数。若该参数为非零值, 则在发送完成命令段和地址段后, 发送指定周期数的 SCLK, 然后再发送数据段, 该参数的最大值为 65536, 若不需要发送 DummySCLK 段, 则将该参数设置为 0;
- **pSpiConfig**: 指向 u2x_spi_config 结构体的指针, 使用该结构体对 U2X_SPI 设备的读写进行控制;
- **uiTimeout**: 超时参数, 单位为毫秒;

返回值:

若运行成功, 则返回值为 0, 否则返回一个小于零的错误代码。

5.4 编程示例

```
// 全局变量  
  
static struct libusb_device_handle *devh = NULL;  
  
static u2x_spi_config SpiConfig;
```

```
u2x_spi_config *pSpiConfig = &SpiConfig;

// Main Function

int main(int argc, char *argv[])
{
    unsigned char ucWrData[64];
    unsigned char ucRdData[64];
    unsigned long long ullWrData = 0x1234567812345678;
    unsigned long long ullRdData = 0x0;

    int rc = 0;

    rc = libusb_init(NULL);

    if (rc < 0)
        return rc;

        // 打开 GWU2X 设备

    devh = libusb_open_device_with_vid_pid(NULL, 0x33aa, 0x0120);

    if(NULL == devh) {
        printf("Open USB device failed\n");
        goto out;
    }

    rc = libusb_claim_interface(devh, 0);

    if (rc < 0) {
        goto out;
    }

    for(i = 0; i < DATA_BYTE; i++) {
        ucWrData[i] = i;
    }

    // 配置 U2X_SPI 参数

    pSpiConfig->DataShftDir      = MSB_FIRST;
    pSpiConfig->ClkPol           = CPOL_0;
    pSpiConfig->ClkPha          = CPHA_0;
    pSpiConfig->SelPol           = SEL_POL_LO;

    pSpiConfig->uiSclkFreqKiloHz = 10000; // SCLK 频率为 10MHz
}
```

```
pSpiConfig->ucAddrLen      = 3; // 地址段长度为 3 字节

pSpiConfig->ucCmdEn        = 1; // 使能命令段

u2x_spi_set_config(devh, pSpiConfig, 1000);

// 全双工模式同时发送和接收 64 字节数据
u2x_spi_read_write_bytes(devh,

    64, // 传输数据长度为 64 字节

    ucWrData, // 待发送数据

    ucRdData, // 保存接收数据

    0xaabbcc, // 地址段为 0xaabbcc

    0x32,     // 命令段为 0x32

    8,        // 命令段, 地址段后发送 8 个周期的 Dummy SCLK

    pSpiConfig, // 指向参数配置结构体的指针

    1000); // 超时参数设置为 1000 毫秒

// 全双工模式同时发送和接收 56BIT 数据
u2x_spi_read_write_bits(devh,

    56, // 传输数据长度位 56 BIT

    (unsigned char *)&ullWrData, // 待发送数据

    (unsigned char *)&ullRdData, // 保存接收数据

    0xaabbcc, // 地址段为 0xaabbcc

    0x32, // 命令段为 0x32

    8, // 命令段, 地址段后发送 8 个周期的 Dummy SCLK

    pSpiConfig, // 指向参数配置结构体的指针

    1000); // 超时参数设置为 1000 毫秒

//关闭设备并退出
out:

if(devh)

    libusb_close(devh);

libusb_exit(NULL);
```

```
return 0;  
}
```

6 错误代码

API 函数运行正常时，返回值为 0，否则返回一个负数。

非 0 返回值代表的错误含义如下表所示。

表 6-1 错误代码列表

Value	Enumerator	
0	SUCCESS	运行正确无错误
-1	USB_ERROR_IO	USB 输入/输出错误
-2	USB_ERROR_INVALID_PARAM	USB 参数错误
-3	USB_ERROR_ACCESS	权限不足，不能访问设备
-4	USB_ERROR_NO_DEVICE	没有找到 USB 设备（设备已断开）
-5	USB_ERROR_NOT_FOUND	未找到实体（Entity）
-6	USB_ERROR_BUSY	USB 设备忙
-7	USB_ERROR_TIMEOUT	超时
-8	USB_ERROR_OVERFLOW	内存溢出
-9	USB_ERROR_PIPE	管道错误
-10	USB_ERROR_INTERRUPTED	系统函数被中断
-11	USB_ERROR_NO_MEM	内存不足
-12	USB_ERROR_NOT_SUPPORTED	当前平台不支持该操作
-13	U2X_SPI_ERROR_USBTRANS_ERR	USB 数据传输错误
-14	U2X_SPI_ERROR_INVALID_PARAM	该参数设定值不可用
-15	U2X_SPI_ERROR_TIMEOUT	U2X_SPI 传输超时
-16	U2X_SPI_ERROR_CMD_ERR	U2X_SPI 指令错误
-99	ERROR_OTHER	其他错误

术语、缩略语

表 A-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

表 A-2 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口

技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com.cn

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

