




# Gowin Programmer ユーザーガイド

SUG502-1.5J, 2023-06-08

## 著作権について(2023)

著作権に関する全ての権利は、**Guangdong Gowin Semiconductor Corporation** に留保されています。

**GOWIN高云**、、**Gowin**、**Arora**、**LittleBee**、及び**GOWINSEMI**は、当社により、中国、米国特許商標庁、及びその他の国において登録されています。商標又はサービスマークとして特定されたその他全ての文字やロゴは、それぞれの権利者に帰属しています。何れの団体及び個人も、当社の書面による許可を得ず、本文書の内容の一部もしくは全部を、いかなる視聴覚的、電子的、機械的、複写、録音等の手段によりもしくは形式により、伝搬又は複製をしてはなりません。

## 免責事項

当社は、GOWINSEMI Terms and Conditions of Sale (GOWINSEMI取引条件)に規定されている内容を除き、(明示的か又は黙示的かに拘わらず)いかなる保証もせず、また、知的財産権や材料の使用によりあなたのハードウェア、ソフトウェア、データ、又は財産が被った損害についても責任を負いません。当社は、事前の通知なく、いつでも本文書の内容を変更することができます。本文書を参照する何れの団体及び個人も、最新の文書やエラッタ(不具合情報)については、当社に問い合わせる必要があります。

## バージョン履歴

日付	バージョン	説明
2017/04/06	1.0J	初版。
2017/08/06	1.1J	デバイスのプログラミングに関する内容を変更。
2019/10/28	1.2J	<ul style="list-style-type: none"><li>● Slave SPIモードを追加。</li><li>● SVFファイルの作成の情報を追加。</li><li>● User Flashの初期化の情報を追加。</li></ul>
2020/02/17	1.3J	Programmerのインストールと起動の情報を追加。
2022/05/30	1.4J	<ul style="list-style-type: none"><li>● セクション「2.1 Programmerのツールチェーンの概要」を追加。</li><li>● チャプター「4 Programmer_cliでのダウンロード手順」を追加。</li></ul>
2023/06/08	1.5J	<ul style="list-style-type: none"><li>● Linux OSにおけるケーブルの権限の構成に関する説明を追加。</li><li>● Gowin USB Cable (GWU2X)の構成に関する説明を追加。</li><li>● 表3-1 Deviceに対する操作の説明からSRAM Program JTAG 1149を削除。</li><li>● ソフトウェアのスクリーンショットを更新。</li></ul>

# 目次

目次 .....	i
図一覧 .....	iii
表一覧 .....	v
<b>1 本マニュアルについて .....</b>	<b>1</b>
1.1 マニュアル内容 .....	1
1.2 関連ドキュメント .....	1
1.3 用語、略語 .....	1
1.4 テクニカル・サポートとフィードバック .....	2
<b>2 概要 .....</b>	<b>3</b>
2.1 Programmer のツールチェーンの概要 .....	3
2.1.1 Programmer.exe .....	3
2.1.2 Programmer_cli.exe .....	3
2.1.3 JTAGLoading.exe .....	3
2.1.4 jtagserver.exe .....	3
2.1.5 Cable5.uid.up.exe .....	3
2.1.6 Gowin_USB_Cable_Installer.sh、Makefile .....	3
2.2 Programmer のツールチェーンのインストールと起動 .....	3
2.2.1 インストール方法 1 .....	3
2.2.2 インストール方法 2 .....	4
2.2.3 Programmer のツールチェーンの起動 .....	5
2.3 ソフトウェアのインターフェース .....	6
2.4 ソフトウェアバージョンの確認 .....	7
2.5 Linux OS におけるケーブルの権限の構成 .....	7
2.5.1 Makefile .....	8
2.5.2 Gowin_USB_Cable_Installer.sh .....	8
<b>3 GUI 版 Programmer でのダウンロード手順 .....</b>	<b>10</b>
3.1 ダウンロードケーブルの設定 .....	10
3.2 デバイスのデイジーチェーンのスキャン .....	12
3.3 デバイスのデイジーチェーンの構成 .....	12

3.3.1 デバイスの追加.....	12
3.3.2 デバイスの取り外し.....	13
3.3.3 チェーン内のデバイス位置の変更.....	13
3.4 プログラミングの構成.....	13
3.4.1 SRAM モードの構成.....	15
3.4.2 LittleBee®ファミリーFPGA での組み込み Flash モードの構成.....	15
3.4.3 オフチップ Flash モードの構成.....	16
3.4.4 Slave SPI モード.....	16
3.5 ピンの状態の編集.....	17
3.6 セキュリティ.....	17
3.7 ダウンロード.....	18
3.8 SVF ファイルの作成.....	19
3.9 User Flash の初期化.....	19
<b>4 Programmer_cli でのダウンロード手順.....</b>	<b>21</b>
4.1 プレビューとヘルプ.....	21
4.2 USB Cable デバイスのスキャン.....	24
4.3 USB Cable の種類とポートの指定.....	25
4.4 USB Cable の場所または UID の指定.....	25
4.5 FPGA デバイスのスキャン.....	25
4.6 Programmer 実行モードの指定.....	26
4.7 SRAM のコンフィギュレーション.....	28
4.8 LittleBee®ファミリーFPGA の組み込み Flash のプログラミング.....	28
4.8.1 Flash のみのプログラミング.....	28
4.8.2 Flash および UserFlash 初期化ファイルのプログラミング.....	29
4.9 オフチップ SPI Flash のプログラミング.....	29

# 図一覧

図 2-1 Gowin ソフトウェアのインストール際のコンポーネントの選択.....	4
図 2-2 Programmer のドライバーのインストール .....	4
図 2-3 programmer.exe の起動 .....	5
図 2-4 programmer_cli.exe の起動.....	5
図 2-5 Gowin ソフトウェアの Programmer ショートカットキー .....	6
図 2-6 Programmer Main Window.....	6
図 2-7 バージョンの確認.....	7
図 2-8 ファイル一覧.....	8
図 2-9 Makefile のインストール例(一般ユーザー).....	8
図 2-10 Makefile のインストール例(root ユーザー).....	8
図 2-11 スクリプトのインストール例.....	9
図 3-1 Gowin USB Cable (FT2CH) .....	11
図 3-2 LPT .....	11
図 3-3 Gowin USB Cable (GWU2X).....	12
図 3-4 Device Table .....	12
図 3-5 Device Configuration Interface.....	13
図 3-6 I/O State Editor.....	17
図 3-7 Security Configuration .....	18
図 3-8 Create SVF File.....	19
図 3-9 User Flash Initialization .....	20
図 4-1 CMD で programmer_cli を開く .....	21
図 4-2 ヘルプ情報 .....	22
図 4-3 USB Cable デバイスのスキャン .....	24
図 4-4 ヘルプ情報 .....	25
図 4-5 ヘルプ情報 .....	25
図 4-6 FPGA デバイスのスキャン .....	26
図 4-7 ヘルプ情報 .....	26
図 4-8 ヘルプ情報 .....	27
図 4-9 例 .....	28

図 4-10 例 .....	29
----------------	----

## 表一覧

表 1-1 用語、略語 .....	1
表 3-1 Device に対する操作の説明 .....	14
表 3-2 User Flash の情報一覧 .....	20



# 1 本マニュアルについて

## 1.1 マニュアル内容

本マニュアルでは GOWIN セミコンダクターのプログラミングツールである Gowin Programmer の使用方法について説明します。本マニュアルに記載のスクリーンショットとサポートされる製品リストは、1.9.9 Beta バージョンの場合のものです。ソフトウェアのアップデートにより、一部の内容が変更される場合があります。

## 1.2 関連ドキュメント

GOWIN セミコンダクターの公式サイト [www.gowinsemi.com/ja](http://www.gowinsemi.com/ja) から、以下の関連ドキュメントをダウンロード及び閲覧できます。

- Gowin ソフトウェア ユーザーガイド([SUG100](#))
- Gowin FPGA 製品 JTAG コンフィギュレーション ユーザーガイド([TN653](#))
- Gowin FPGA 製品プログラミング・コンフィギュレーション ユーザーガイド([UG290](#))

## 1.3 用語、略語

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1 に示します。

表 1-1 用語、略語

用語、略語	正式名称	意味
BSDL	Boundary Scan Description Language	バウンダリスキャン記述言語
FPGA	Field Programmable Gate Array	フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ
GAO	Gowin Analyzer Oscilloscope	Gowinアナライザオシロスコープ
I/O	Input/Output	入力/出力

用語、略語	正式名称	意味
SRAM	Static Random Access Memory	スタティックRAM

## 1.4 テクニカル・サポートとフィードバック

GOWIN セミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供しています。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わせください。

Web サイト : [www.gowinsemi.com/ja](http://www.gowinsemi.com/ja)

E-mail : [support@gowinsemi.com](mailto:support@gowinsemi.com)

# 2 概要

## 2.1 Programmer のツールチェーンの概要

### 2.1.1 Programmer.exe

グラフィカルツールの Programmer.exe は、Gowin FPGA ダウンロード用ソフトウェアであり、グラフィカル操作インターフェースを持ち、データストリームのコンフィギュレーションまたはダウンロード機能を便利かつ直感的に提供します。

### 2.1.2 Programmer\_cli.exe

Programmer\_cli は、Programmer のコマンドライン版です。

### 2.1.3 JTAGLoading.exe

Gowin SVF コマンドラインソフトウェアであり、現在は Windows 版のみあります。現在のバージョンは USB Cable Version 3.0 および 4.0 のみをサポートします。

### 2.1.4 jtagserver.exe

jtagserver.exe および jtagserver\_lpt.exe、jtagserver\_u2x.exe は GAO ツールチェーンの一部です。

### 2.1.5 Cable5.uid.up.exe

Gowin USB Cable Version 5.0 UID 構成ツール。

### 2.1.6 Gowin\_USB\_Cable\_Installer.sh、Makefile

Linux OS におけるケーブルの権限の変更に使用されます。


## 2.2 Programmer のツールチェーンのインストールと起動

### 2.2.1 インストール方法 1

Gowin ソフトウェアをインストールする際にコンポーネントとして Gowin Programmer を選択します(図 2-1)。Gowin ソフトウェアのインストールについては、『Gowin ソフトウェア ユーザーガイド([SUG100](#))』を参

照してください。


図 2-1 Gowin ソフトウェアのインストール際のコンポーネントの選択



## 2.2.2 インストール方法 2

公式 Web サイトから Gowin Programmer のインストールパッケージをダウンロードしてインストールします。また、programmer2¥driver ディレクトリで対応するドライバーを選択してインストールする必要があります(図 2-2)。


図 2-2 Programmer のドライバーのインストール



## 2.2.3 Programmer のツールチェーンの起動


- Programmer のインストールが完了したら、  
¥x.x¥Programmer¥bin¥programmer.exe をダブルクリックして  
Programmer を起動します(図 2-3)。

図 2-3 programmer.exe の起動




- コマンドライン版の場合、CMD 内で起動できます。例えば、  
programmer\_cli.exe を起動します。

図 2-4 programmer\_cli.exe の起動



- さらに、図 2-5 に示すように、Gowin ソフトウェアのショートカットキーを使用してソフトウェアを起動できます。


図 2-5 Gowin ソフトウェアの Programmer ショートカットキー



## 2.3 ソフトウェアのインターフェース

Gowin Programmer のインターフェースには、メニューバー、ツールバー、デバイステーブル、および出力パネルがあります(図 2-6)。

図 2-6 Programmer Main Window



デバイステーブルには、プログラミングされるデジチェーンのデ

デバイスがすべて表示されます。これらのデバイスは自動スキャンにより検出されるか、手動で追加できます。デバイスはテーブルで行として配列されています。**Enable** をチェックすると、プログラミングすることになります。

テーブルには、**Enable**、**Family**、**Device**、**Operation**、**FS File**、**Checksum**、**User Code**、および **IDCODE** が含まれています。そのうち **Enable**、**Family**、**Device**、**Operation**、および **FS File** はクリックして編集できます。ほかの編集不可オプションをダブルクリックすると、デバイスコンフィギュレーションダイアログ(**Device Configuration Dialog**)が表示され、プログラミングを構成できます。詳細は、[3.4 プログラミングの構成](#)を参照してください。

出力パネルには、**Output**、**Error**、**Warning**、および **Info** などの情報が含まれます。

注記：

デバイスが **Enable** 列にチェックを入れていない場合、エディタはデバイスがチェーンにないと判断し、行がグレイアウトします。

## 2.4 ソフトウェアバージョンの確認

Gowin Programmer と Gowin ソフトウェアには別々のソフトウェアバージョン番号があります。図 2-7 に示すように、ソフトウェアインターフェースで **[About]** メニューを開くとバージョン番号を確認できます。


図 2-7 バージョンの確認



## 2.5 Linux OS におけるケーブルの権限の構成

図 2-8 に示すように、**Gowin\_USB\_Cable\_Installer.sh** はスクリプトファイル、**Makefile** はテキストファイルです。どちらもケーブルの権限の変更に使用できます。

図 2-8 ファイル一覧




- 50-programmer\_usb.rules
- Gowin\_USB\_Cable\_Installer.sh
- Makefile
- readme.txt

## 2.5.1 Makefile


ターミナルを開き、`sudo make` コマンドを入力するか、`root` 権限に切り替えて `make` コマンドを入力し、"File 50-programmer\_usb.rules has been copied to /etc/udev/rules.d/" と表示されればインストール成功です（一部の CentOS 6 では再起動が必要）。図 2-9 と図 2-10 に示すとおりです。

図 2-9 Makefile のインストール例(一般ユーザー)



```
fzq@localhost:~/software/application/cable_linux_privileges_20230417 -   
File Edit View Search Terminal Help  
[fzq@localhost cable_linux_privileges_20230417]$ sudo make  
  
We trust you have received the usual lecture from the local System  
Administrator. It usually boils down to these three things:  
  
#1) Respect the privacy of others.  
#2) Think before you type.  
#3) With great power comes great responsibility.  
  
[sudo] password for fzq:  
File 50-programmer_usb.rules has been copied to /etc/udev/rules.d/  
[fzq@localhost cable_linux_privileges_20230417]$
```

図 2-10 Makefile のインストール例(root ユーザー)




```
fzq@localhost:/home/fzq/Desktop/cable_linux_privileges_20230417  
File Edit View Search Terminal Help  
[fzq@localhost cable_linux_privileges_20230414]$ su  
Password:  
[root@localhost cable_linux_privileges_20230414]# make  
Please restart the system later to complete the setup  
File 50-programmer_usb.rules has been copied to /etc/udev/rules.d/  
[root@localhost cable_linux_privileges_20230414]#
```

## 2.5.2 Gowin\_USB\_Cable\_Installer.sh

まず `programmer` があるフォルダを開き、図 2-8 の 4 つのファイルが全て存在するかを確認します。その後、ターミナルを開き、`root` 権限に切り替えて `Gowin_USB_Cable_Installer.sh` に権限を与えます。次に `Gowin_USB_Cable_Installer.sh` を実行し、`complete` と表示されればインストール成功です(図 2-11)。



図 2-11 スクリプトのインストール例

A terminal window titled 'fzq@localhost:/home/fzq/Desktop/cable\_linux\_privileges\_20230414'. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The terminal shows the following commands and output:

```
[fzq@localhost cable_linux_privileges_20230414]$ su
Password:
[root@localhost cable_linux_privileges_20230414]# chmod +x Gowin_USB_Cable_Installer.sh
[root@localhost cable_linux_privileges_20230414]# ./Gowin_USB_Cable_Installer.sh
Please restart the system later to complete the setup
complete !
[root@localhost cable_linux_privileges_20230414]#
```

# 3 GUI 版 Programmer でのダウンロード手順

ダウンロードとは、ダウンロードケーブルを介してデータストリーム・ファイルを **FPGA** デバイスの **SRAM**、オンチップ **Flash**、またはオフチップ **Flash** に伝送するプロセスです。具体的な手順は次のとおりです。

1. ダウンロードケーブルの設定(オプション): ダウンロード用のケーブルの種類、ポート、周波数などを設定します。

**注記:**

デフォルトでは、プログラマは最初に表示されるポートを使用します。デフォルトの周波数は **2.5MHz** です。

2. デイジーチェーンとプログラミング操作の構成: デイジーチェーンの実際の物理接続と一致するようにデイジーチェーンを構成し、各デバイスに必要なプログラミング操作とデータファイルを選択します。最上層はプログラマ側にあります。
3. ダウンロード: 構成済みデイジーチェーンにダウンロードし、最終結果が出力パネルに表示されます。


## 3.1 ダウンロードケーブルの設定

ダウンロードケーブルの設定とは、利用可能なダウンロードケーブルの種類、ポート、周波数などを選択することを意味します。メニューから “**Edit > Setting > Cable Setting**” ダイアログを開きます。現在、**Gowin USB Cable (FTDI)**、**Gowin USB Cable (GWU2X)**、および **LPT** の 3 種類のダウンロードケーブルがサポートされています。

1. **Gowin USB Cable (FT2CH)** を図 3-1 に示します。
  - **Cable** : **Gowin USB Cable** を選択します。
  - **Port** : デフォルトでは最初の使用可能なポートを使用します。最後の英語の文字 **A** は、チャンネルの番号を示します。**S**、**A**、および **B** の 3 つのチャンネルがあります。
  - **Frequency** : **JTAG** の周波数であり、**2MHz**、**2.5MHz**、**15MHz**、または

10MHz を選択できます。デフォルトでは 2.5MHz です。


図 3-1 Gowin USB Cable (FT2CH)



2. パラレルポート(LPT)を図 3-2 に示します。

- Cable : Paralle Port (LPT)を選択します。
- Port : 使用可能なポート。PC のデバイスマネージャーの PCI プロパティに従って選択します。
- Frequency : 周波数、150KHz。


図 3-2 LPT



3. Gowin USB Cable (GWU2X)を図 3-3 に示します。

- Cable : Gowin USB Cable(GWU2X)を選択します。
- Port : デフォルトでは最初の使用可能なポートを使用します。最後の英語の文字 A は、チャンネルの番号を示します。S、A、および B の 3 つのチャンネルがあります。
- Frequency : 周波数、デフォルトでは 1.33MHz。

図 3-3 Gowin USB Cable (GWU2X)



## 3.2 デバイスのデイジーチェーンのスキャン


Programmer は、コンピュータに接続されたデバイスのデイジーチェーンを自動的にスキャンすることをサポートしています。“” をクリックしてスキャンします。スキャン完了後、すべてのデバイスはチェーン内の順序で Gowin Programmer のデバイステーブルにリストされます(図 3-4)。

図 3-4 Device Table

Gowin Programmer Version 1.9.9 Beta build 30420						
File Edit Tools About						
USB Cable Setting						
Enable	Series	Device	Operation	FS File	User Code	IDCODE
1 <input checked="" type="checkbox"/>	GW1N	GW1N-4B	embFlash Erase,Program,Verify	...W1N/GW1N4B-minikit_LED_test_dual_itag/impl/	0xfffff000	1100381B


注記：

一部のデバイスが同じ ID を有しているため(例：GW2A-18/GW2AR-18)、スキャン後、プロンプトに従って対応するデバイスを選択する必要があります。

Programmer では、デバイスのデイジーチェーンを手動で構成できます。これにはデバイスの追加と取り外し、チェーン内の位置の変更などの操作が含まれます。

## 3.3 デバイスのデイジーチェーンの構成


### 3.3.1 デバイスの追加

1. メニューから “Edit>Add Device” または “” をクリックして新しいデバイスを追加します。
2. “Family” 列のセルをクリックし、プルダウンメニューからデバイスファミリーを選択します。
3. “Device” 列のセルをクリックし、プルダウンメニューからデバイスを選択します。



**注記：**

デバイスが選択されている場合、新しいデバイスは選択された位置に追加されます。それ以外の場合、デジチェーンの最後に追加されます。

### 3.3.2 デバイスの取り外し

デバイスの行を選択し、メニューから“Edit> Remove Device”または“”をクリックしてデバイスを削除します。

### 3.3.3 チェーン内のデバイス位置の変更

デバイスの行を選択し、メニューから“Edit> Up”(Down)または“” (または“”)をクリックしてデバイスのチェーン内の位置を調整します。

## 3.4 プログラミングの構成



デバイスの行を選択し、メニューから“Edit > Configure Device”またはツールバーから“”をクリックするか、“Operation”列のセルをダブルクリックして“Device Configuration”ダイアログを開きます(図 3-5)。

図 3-5 Device Configuration Interface



- **Access Mode** : デバイスのプログラミングモードを選択します。
- **Operation** : デバイスのプログラミング操作を選択します。詳細は表 3-1 を参照してください。
- **Instruction Register Length** : デバイスとして JTAG-NOP が選択された場合、デバイスの命令レジスタの長さを選択します。
- **Programming File** : プログラミング用のファイルを選択します。

- **Device**: プログラミングモードとして **External Flash Mode** が選択された場合、オフチップ **Flash** の型番を選択する必要があります。
- **Start Address**: プログラミングモードとして **External Flash Mode** が選択された場合、オフチップ **Flash** の開始アドレスを指定する必要があります。

表 3-1 Device に対する操作の説明


アクセスモード	操作	説明
SRAM Mode	Bypass	Bypass
	Read Device Code	デバイスのID、User Code、Status Codeを読み出します
	Read User Code	デバイスのUser Codeを読み出します
	Read Status Register	デバイスの状態を読み出します
	Reprogram	-
	SRAM Erase	SRAMデータを消去します
	SRAM Program	FPGA SRAMにビットストリームファイルをダウンロードします
	SRAM program and Verify	データをSRAMに書き込み、検証を行います
Embedded Flash Mode	embFlash Erase, Program	オンチップFlashを消去した後、データを書き込みます。
	embFlash Erase, Program, Verify	オンチップFlashを消去した後、データを書き込み、検証を行います。
	EmFlash Erase Only	オンチップFlashのみを消去します。
External Flash Mode	exFlash Erase, Program	オフチップFlashを消去した後、データを書き込みます。
	exFlash Erase, Program, Verify	オフチップFlashを消去した後、データを書き込み、検証を行います。
	exFlash Program Without Erasure	消去せずにオフチップFlashにデータを書き込みます。
	exFlash Bulk Erase	オフチップFlashを消去します。
	exFlash Verify	オフチップFlashのデータを検証します。
	exFlash Erase, Program in bscan	bscanモードを使用して、オフチップFlashを消去した後にデータを書き込みます。
	exFlash Erase, Program, Verify in bscan	bscanモードを使用して、オフチップFlashを消去した後にデータを書き込んで検証します。
	exFlash Verify in bscan	-
	exFlash Program in bscan without erasure.	bscanモードを使用して、消去せずにオフチップFlashにデータを書き込みます。
	exFlash Bulk Erase in bscan	bscanモードを使用して、オフチップFlashのデータを検証します。
	exFlash C Bin Erase, Program	オフチップFlashを消去した後、RISC-VのbinファイルをオフチップFlashに書き込みま

アクセスモード	操作	説明
		す。
	exFlash C Bin Erase, Program, Verify	オフチップFlashを消去した後、RISC-VのbinファイルをオフチップFlashに書き込んで検証します。
	exFlash C Bin Program	RISC-VのbinファイルをオフチップFlashに書き込みます。
Slave SPI Mode	Slave SPI Read ID Code	SSPIモードでデバイスIDを読み出します。
	Slave SPI Scan exFlash	SSPIモードでオフチップFlashをスキャンします。
	Slave SPI Program SRAM	SSPIモードでデータをSRAMに書き込みます。

注記：

GW2A/GW2AR シリーズには組み込み Flash がないため、Embedded Flash Mode はサポートされていません。

### 3.4.1 SRAM モードの構成


1. デバイスの行を選択し、メニューから “Edit > Configure Device” またはツールバーから “” をクリックするか、“Operation” 列のセルをダブルクリックして “Device Configuration” ダイアログを開きます。
2. “Access Mode” のプルダウンリストから “SRAM Mode” を選択します。
3. 必要に応じて “Operation” のプルダウンリストから欲しい操作を選択します。
4. デバイスが GOWIN デバイスでない場合、手動で命令レジスタの長さを指定するか、デバイスの BSDL ファイルを指定して Programmer に命令レジスタの長さを読み出させる必要があります。
5. “Save” をクリックして構成を完了します。

注記：

他社デバイス(JTAG-NOP)の場合、Bypass 操作のみがサポートされます。

### 3.4.2 LittleBee®ファミリーFPGA での組み込み Flash モードの構成


GW1N/GW1NZ シリーズ FPGA 製品はオンチップ Flash を備えているため、組み込み Flash モードが使用できます。

1. デバイスの行を選択し、メニューから “Edit > Configure Device” またはツールバーから “” をクリックするか、“Operation” 列のセルをダブルクリックして “Device Configuration” ダイアログを開きます。
2. “Access Mode” のプルダウンリストから “Embedded Flash Mode” を選択します。

3. 必要に応じて“Operation”のプルダウンリストから欲しい操作を選択します。
4. Programming File で対応するプログラミングデータファイルを選択します。
5. “Save”をクリックして構成を完了します。


### 3.4.3 オフチップ Flash モードの構成

GOWIN プログラマは、オフチップ Flash を使用したプログラミングをサポートします。オフチップ Flash モードの構成プロセスは次のとおりです。

1. デバイスの行を選択し、メニューから“Edit > Configure Device”またはツールバーから  をクリックするか、“Operation”列のセルをダブルクリックして“Device Configuration”ダイアログを開きます。
2. “Access Mode”のプルダウンリストから“External Flash Mode”を選択します。
3. 必要に応じて“Operation”のプルダウンリストから欲しい操作を選択します。
4. “Operation”で“exFlash Program”を選択する場合、“Programming File”で対応するプログラミングデータストリーム・ファイルを選択する必要があります。
5. LittleBee と Arora ファミリーは、読み出しコマンドが 0x03 または 0x0B の SPI Flash をサポートしています。
6. 使用される Flash がメニューにない場合は、Generic Flash を選択してプログラミングすることを試してください。
7. オフチップ Flash の開始アドレスを選択します。現在のデフォルト値は 0x000000 です。
8. “Save”をクリックして構成を完了します。

### 3.4.4 Slave SPI モード

Slave SPI モードでは、ダウンロードケーブルを SSPI 専用ピンに接続する必要があります。『Gowin FPGA 製品プログラミング・コンフィギュレーション ユーザーガイド([UG290](#))』を参照してください。

1. デバイスの行を選択し、メニューから“Edit > Configure Device”またはツールバーから  をクリックするか、“Operation”列のセルをダブルクリックして“Device Configuration”ダイアログを開きます。
2. “Access Mode”のプルダウンリストから“Slave SPI Mode”を選択します。
3. 必要に応じて“Operation”のプルダウンリストから欲しい操作を選択



します。


4. “Operation” で “Slave SPI Program SRAM” を選択する場合、“Programming File” で対応するプログラミング用データストリーム・ファイルを選択する必要があります。
5. “Save” をクリックして構成を完了します。

## 3.5 ピンの状態の編集

Programmer は I/O State Editor ツールを使用して入力及び出力ピンの値を編集し、ダウンロード前のピンの状態を設定できます。

1. デバイスの行を選択してから、メニューから “Edit > I/O State” をクリックするか、“I/O State” を右クリックして I/O State Editor を開きます。
2. デバイス型番とパッケージに一致する BSM ファイルを選択します。
3. セルをクリックしてピンの状態を変更するか、右クリックしてすべてのピンを同じ状態に設定することができます。

図 3-6 I/O State Editor




## 3.6 セキュリティ

暗号化されたビットストリームファイルを使用する場合、ビットストリームファイルの復号化キーを **FPGA** に書き込む必要があります。デバイ

スの行を選択し、メニューから “Edit > Security Key Setting” をクリックするか、“Security Key Setting” を右クリックして “Security Configuration” ダイアログを開きます(図 3-7)。

図 3-7 Security Configuration



- **Write** : 指定された **key** 値を **FPGA** に書き込みます。
- **Read** : ロックしていない状態で、**FPGA** 内の **key** 値を読み出し、表示します。
- **Lock** : **FPGA** 内の **key** をロックすると、読み出しと書き込みができなくなります。

復号化キーが書き込まれた後、検証のためにインターフェース上の読み出し(read)命令を選択して書き込まれたキーをリードバックすることができます。

キーが書き込まれた後、ユーザーは **lock** 命令を使用してキーを **FPGA** 内にロックすることもできます。これにより、キーの読み出しと書き込みはすべて無効になります。キーの値は変更できず、読み出されたビットは全部“1”となります。

復号化キーが設定された後、暗号化されたビットストリームデータは、復号化キーとの照合に成功した後にのみ利用可能です。暗号化されていないビットストリームデータのコンフィギュレーションは、キーの影響を受けません。

#### 注記 :

**GOWIN** セミコンダクター **FPGA** のキーの初期値のすべてのビットは **0** です。キー値のビットを **1** に変更した場合、**0** に戻すことはできません。たとえば、書き込まれたキー値が **00000000-00000000-00000000-00000001** の場合、このデバイスのキーの最下位ビットは常に **1** でなければなりません。詳細は、『**GW2A(R)** シリーズ **FPGA** 製品 **AES** 暗号化プログラミング ユーザーガイド([TN654](#))』を参照してください。

## 3.7 ダウンロード

ダウンロードケーブルとデジチェーンの構成が完了した後、メニ


ユーから “Design>Run” を選択するか、アイコン “▶” をクリックし、デバイスをコンフィギュレーションします。最終結果は出力パネルに表示されます。

## 3.8 SVF ファイルの作成

fs ファイルで SVF ファイルを作成することをサポートします。現在、GW1N-4 の SVF ファイルのみをサポートしています。

1. 「LittleBee®ファミリーFPGA での組み込み Flash モードの構成」を参照しながら構成します(GW1N4 を選択)。
2. デバイスチェーンを選択し、メニューから “Edit > SVF File Create” をクリックするか、右クリックして “SVF File Create” を選択して Create SVF file ダイアログを開きます。
3. 図 3-8 に示すように、File name フィールドで SVF ファイルのファイル名と保存パスを編集できます。
4. “OK” ボタンをクリックして SVF ファイルの作成を完了します。

図 3-8 Create SVF File



## 3.9 User Flash の初期化

LittleBee®ファミリーの製品は、ユーザーに User Flash を提供しています。Programmer は、オンチップ Flash への書き込みと同時に User Flash データを User Flash に書き込むことができます。しかし、セキュリティのために、Programmer では User Flash プログラミングのみがサポートされ、リードバックはサポートされていません。プログラミング中に、ユーザーは拡張子が .fi のファイルを User Flash の初期化ファイルとして選択できます。図 3-9 に示すとおりです。

図 3-9 User Flash Initialization

The screenshot shows a 'Device configuration' dialog box with the following sections:

- Device Operation:**
  - Access Mode: Embedded Flash Mode
  - Operation: embFlash Erase, Program
  - Text box: Erase and program the embedded flash. Make sure the config frequency in fs-file is less than 25Mhz.
- Programming Options:**
  - File name: [text box] ...
  - ☒ User Flash Initialization (highlighted with a red box)
- User Flash Options:**
  - File name: [text box] ...
- Buttons: Save, Cancel

表 3-2 User Flash の情報一覧


シリーズ	Device	Flash Type	アドレス	Data Width
GW1N	GW1N-1	FLASH96K	48*64	32Bits
	GW1N-1S			
	GW1N-2	FLASH256K	128*64	
	GW1N-2B			
	GW1N-4			
	GW1N-4B			
	GW1N-6	FLASH608K	304*64	
	GW1N-9			
GW1NR	GW1NR-4	FLASH256K	128*64	
	GW1NR-4B			
	GW1NR-9	FLASH608K	304*64	
GW1NS	GW1NS-2	FLASH128K	32786	
GW1NSR	GW1NSR-2	FLASH128K	32786	
GW1NZ	GW1NZ-1	FLASH64KZ	32*64	

# 4 Programmer\_cli のダウンロード手順

## 4.1 プレビューとヘルプ

CMD で `programmer_cli` ツールを開いた後、パラメーターが使用されていない場合、デバイスが指定されていないというメッセージと簡単なヘルプの説明が表示されます。

図 4-1 CMD で `programmer_cli` を開く



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.3046]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>programmer_cli.exe
Error: No device specified
usage: programmer_cli.exe [-h] [--device <GWxx-x>] [--operation_index <int>]
                        [--chain_index <int>] [--chain_size <int>]
                        [--chain_ir <string>] [--frequency <string>]
                        [--fsFile bitstream.fs] [--acFile ac.bin]
                        [--csrFile csr.bin] [--mcuFile mcu.bin]
                        [--fiFile userflash.fi] [--spiaddr 0x0000000]
                        [--output output.txt]
                        [--key 00000000-00000000-00000000-00000000]
                        [--keyread] [--keywrite] [--keylock]
                        [--mfgiref data[9:0]] [--svfcreate] [--vme]
                        [--svf_frequency <float>] [--channel <int>]
                        [--location <int>] [--uid UID] [--lpt_address <int>]
                        [--cable "Gowin USB CableFT2CH"]
                        [--cable-index <int>] [--scan-cables] [--scan]
                        [--filestransform <int>] [--files <string>]
                        [--read-otp-addr] [--save-otp-addr]
                        [--i2c-addr 1010000]

D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>
D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>
```

パラメータ `--help` を使用して詳細なヘルプ情報を取得することができます。

図 4-2 ヘルプ情報

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>programmer_cli.exe -h
usage: programmer_cli.exe [-h] [--device <GWxx-x>] [--operation_index <int>]
                        [--chain_index <int>] [--chain_size <int>]
                        [--chain_ir <string>] [--frequency <string>]
                        [--fsFile bitstream.fs] [--acFile ac.bin]
                        [--csrFile csr.bin] [--mcuFile mcu.bin]
                        [--fiFile userflash.fi] [--spiaddr 0x0000000]
                        [--output output.txt]
                        [--key 00000000-00000000-00000000-00000000]
                        [--keyread] [--keywrite] [--keylock]
                        [--mfgiref data[9:0]] [--svfcreate] [--vme]
                        [--svf_frequency <float>] [--channel <int>]
                        [--location <int>] [--uid UID] [--lpt_address <int>]
                        [--cable "Gowin USB CableFT2CH"]
                        [--cable-index <int>] [--scan-cables] [--scan]
                        [--filestransform <int>] [--files <string>]
                        [--read-otp-addr] [--save-otp-addr]
                        [--i2c-addr 1010000]

Gowin FPGA Programmer command-line interface. Version 1.9.9 Beta build(30420);
Copyright (C) 2014-2023 Gowin Semiconductor Corporation

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --device <GWxx-x>, -d <GWxx-x>
                        Define a GOWIN FPGA device from:
                        GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-1P5B GW1N-1P5C
                        GW1N-1S GW1N-2 GW1N-2B GW1N-2C
                        GW1N-4 GW1N-4B GW1N-4D GW1N-9
                        GW1N-9C GW1NR-1 GW1NR-2 GW1NR-2B
                        GW1NR-2C GW1NR-4 GW1NR-4B GW1NR-4D
                        GW1NR-9 GW1NR-9C GW1NR-4B GW1NS-4
                        GW1NS-4C GW1NS-4C GW1NS-4C GW1NS-4C
                        GW1NZ-1 GW1NZ-1C GW2A-18 GW2A-18C
                        GW2A-55 GW2A-55C GW2AN-18X GW2AN-55C
                        GW2AN-9X GW2AN-18C GW2AR-18 GW2AR-18C
                        GW5A-138B GW5A-25 GW5AST-138B GW5AT-138
                        GW5AT-138B
  --operation_index <int>, --run <int>, -r <int>
                        0: Read Device Codes;
                        1: Reprogram;
                        2: SRAM Program;
                        3: SRAM Read;
                        4: SRAM Program and Verify;
                        5: embFlash Erase,Program;
                        6: embFlash Erase,Program,Verify;
                        7: embFlash Erase Only;
                        8: exFlash Erase,Program;
                        9: exFlash Erase,Program,Verify;
                        10: exFlash Bulk Erase;
                        11: exFlash Verify;
                        12: exFlash Erase,Program in bscan;
                        13: exFlash Erase,Program,Verify in bscan;
                        14: exFlash Bulk Erase in bscan;
                        15: exFlash Verify in bscan;
                        16: SRAM Program JTAG 1149;
                        17: SRAM Program,Verify JTAG 1149;
                        18: bsd1 read;
                        19: embFlash 2nd Erase,Program;
                        20: embFlash 2nd Erase,Program,Verify;
                        21: embFlash 2nd Erase Only;
                        22: -R-;
                        23: Connect to JTAG of MCU;

```

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
21: embFlash 2nd Erase Only;
22: -R-;
23: Connect to JTAG of MCU;
24: SRAM Erase;
25: Authentication Code Erase,Program,Verify;
26: Authentication Code Read;
27: Firmware Erase,Program Securely;
28: Firmware Erase Only;
29: Firmware Erase,Program;
30: Firmware Erase,Program,Verify;
31: exFlash C Bin Erase,Program;
32: exFlash C Bin Erase,Program,Verify;
33: -R-;
34: MFG Write iRef;
35: CSR File Erase,Program,Verify;
36: exFlash Erase,Program thru GAO-Bridge;
37: exFlash Erase,Program,Verify thru GAO-Bridge;
38: exFlash C Bin Erase,Program thru GAO-Bridge;
39: exFlash C Bin Erase,Program,Verify thru GAO-Bridge;
40: DK-GoAI-GW1NSR4C_QN48 v1.1;
41: DK-GoAI-GW1NSR4C_QN48 v2.2;
42: DK-GoAI-GW2AR18_QN88P v1.1;
43: -R-;
44: sFlash Erase,Program;
45: sFlash Erase,Program,Verify;
46: sFlash Verify Only;
47: sFlash Bulk Erase;
48: sFlash Background Erase,Program;
49: sFlash Background Erase,Program,Verify;
50: -R-;
51: -R-;
52: exFlash Bulk Erase 5AT;
53: exFlash Erase,Program 5AT;
54: exFlash Erase,Program,Verify 5AT;
55: exFlash C Bin Erase,Program 5AT;
56: exFlash C Bin Erase,Program,Verify 5AT;
57: I2C Program SRAM;
58: I2C Program Flash;
59: I2C Erase Flash Only;
60: I2C Erase Flash Only thru I2C-SPI;
61: I2C Erase,Program Flash thru I2C-SPI;
62: EBR Read;
63: -R-;
64: -R-;
--chain_index <int>, -i <int>
    Define the device index on the chain. The default is 0.
    It must be used in combination with option: "--chain_size".
--chain_size <int>, -l <int>
    Define the device index on the chain. The minimum length is 1.
    It must be used in combination with option: "--chain_index".
--chain_ir <string>
    Define the IR_LENGTH of every device. example: 8,8,8,8
--frequency <string>, --freq <string>
    default is 2.5MHz. More options:
    2MHz; 1.5MHz; 0.4MHz; 15MHz; 0.9MHz; 2.5MHz; 10MHz; 0.5MHz; 0.02MHz; 0.1MHz; 0.3MHz; 0.75MHz; 1.
1MHz;
--fsFile bitstream.fs, --fs bitstream.fs, -f bitstream.fs
    Define the .fs file path.
--acFile ac.bin, --ac ac.bin, -a ac.bin
    Define the Authentication-Code file path.
--csrFile csr.bin
    Define the CSR file path.
--mcuFile mcu.bin, --fw mcu.bin, --mcu mcu.bin, -m mcu.bin
    Define firmware file path of MCU.

```

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
--mcuFile mcu.bin, --fw mcu.bin, --mcu mcu.bin, -m mcu.bin
    Define firmware file path of MCU.
--fiFile userflash.fi
    Define Userflash initialization file path.
--spiaddr 0x000000
    Define starts address of spi-flash.
--output output.txt, -o output.txt
    Define output file path. Default is output.txt
--key 00000000-00000000-00000000-00000000
    16 byte key string in HEX format.
--keyread
    Read key from FPGA
--keywrite
    Write key to FPGA
--keylock
    Lock key setting
--mfgiref data[9:0]
    Write data[9:5] to tune iref,data[9:0]=itrim[9:5]+freq[4:0]
--svfcreate
    Create SVF file only.
--vme
    Create VME file after SVF file created.
--svf_frequency <float>
    Define a frequency for SVF, default is 2.5 (MHz).
--channel <int>
    Define download cable channel. Default is 0. Only works for Gowin USB Cable(FT2CH)
--location <int>
    Define location number of USB Cable.
    when use location option, programmer will open the corresponding cable.
    Default works for Gowin USB Cable(FT2CH) .
    Will ignore --channel option
--uid UID, --unique-id UID
    Define Unique-ID of USB Cable.
    when use this option, programmer will open the corresponding cable.
    Default works for Gowin USB Cable(FT2CH) .
    Will ignore --location and --channel option
--lpt_address <int>
    Define GOWIN LPT cable address. Default is 0x0378.
--cable "Gowin USB Cable(FT2CH)"
    Select a type of USB cable(including quotation marks):
    "Gowin USB Cable(GWU2X)"
    "Gowin USB Cable(FT2CH)"
    "Parallel Port(LPT)"
    "Digilent USB Device"
    "USB Debugger A"
    Default cable is "Gowin USB Cable(FT2CH)"
--cable-index <int>
    Select a number for USB cable:
    0: Gowin USB Cable(GWU2X);
    1: Gowin USB Cable(FT2CH);
    2: Parallel Port(LPT);
    3: Digilent USB Device;
    4: USB Debugger A;
    Higher priority than --cable, default cable-index is 0
--scan-cables, --show-channel
    List GOWIN USB download cables
--scan
    Scan and list GOWIN FPGA devices
--filestransform <int>
    1: Convert/Merge .fs to .bin;
    2: Convert/Merge .bin(binary) to .hex(HEX);
    3: Convert/Merge .bin(binary) to .h(hpp);
    4: Convert .bin(binary) to .intelhex(Intel HEX);
    5: Merge multiple ".fs" files to one ".fs" ;
    6: Append User Flash Init File(.fi) to a BitStreamFile(.bin);
    7: Append a MCU FW File(.bin) to a BitStreamFile(.bin);
    8: Append GWINS4C M3 Core File(.bin) to a BitStreamFile(.fs);
--files <string>
    Used with the parameter --filestransform together, multiple files are separated by ",",
    such as: file1.fs,file2.fs
--read-otp-addr
    Read OTP I2C Address
--save-otp-addr
    Save as OTP I2C Address
--i2c-addr 1010000
    Set the USB Cable address of I2C interface

D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>

```

## 4.2 USB Cable デバイスのスキャン

スキャンして接続されている USB Cable 情報を表示します。

利用方法 : programmer\_cli.exe --scan-cables

図 4-3 USB Cable デバイスのスキャン

```

D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>programmer_cli.exe --scan-cables
Cable found: Gowin USB Cable(FT2CH)/0/5138/GW20LCRZ (USB location:5138) (SN: GW20LCRZ)
Cost 0.4 second(s)

D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>

```



- Gowin USB Cable(FT2CH)はケーブルタイプです。
- /0/は channel 番号です。
- 5922 は USB location です。
- /GW-eHwVp は USB Cable UID です。
- (USB location:5922) (SN: GW-eHwVp) は説明情報です。

## 4.3 USB Cable の種類とポートの指定

FPGA をスキャンまたはコンフィギュレーションする場合、パラメータ “--cable-index” を使用して USB Cable のタイプを指定できます。  
-cable-index を 0 として指定した場合、Cable 種類は Gowin USB Cable (GWU2X) です。-cable-index を 1 として指定した場合、Cable 種類は Gowin USB Cable (FT2CH) などです。デフォルトでは、--cable-index の値は 0 です。

FTDI タイプのケーブルなどのマルチポートケーブルを使用する場合は、複数のポートから選択できます。パラメータ “--channel” を使用してポートを指定できます。--channel のデフォルト値は 0 です。詳細なヘルプ情報を次の図に示します

図 4-4 ヘルプ情報

```
--channel <int>      Define download cable channel. Default is 0. Only works for Gowin USB Cable(FT2CH)
--cable-index <int>  Select a number for USB cable:
                     0: Gowin USB Cable(GWU2X);
                     1: Gowin USB Cable(FT2CH);
                     2: Parallel Port(LPT);
                     3: Digilent USB Device;
                     4: Unverified FT Device;
                     Higher priority than --cable, default cable-index is 0
```

## 4.4 USB Cable の場所または UID の指定

複数の USB Cable を使用する場合は、USB ポートまたは Cable UID を指定することで特定の USB Cable デバイスを指定できます。ヘルプ情報を次の図に示します。

図 4-5 ヘルプ情報

```
--location <int>      Define location number of USB Cable.
                       when use location option, programmer will open the corresponding cable.
                       Default works for Gowin USB Cable(FT2CH) .
                       Will ignore --channel option
--uid UID, --unique-id UID
                       Define Unique-ID of USB Cable.
                       when use this option, programmer will open the corresponding cable.
                       Default works for Gowin USB Cable(FT2CH) .
                       Will ignore --location and --channel option
```

## 4.5 FPGA デバイスのスキャン

次のコマンドでデバイスをスキャンします。

```
programmer_cli.exe -scan
```

図 4-6 FPGA デバイスのスキャン

```

D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>programmer_cli.exe --scan
Scanning!
Target Cable: Gowin USB Cable(FT2CH)/0/0/null@2.5MHz
Device Info:
  Family: GW1NRF
  Name: GW1N-4D GW1NR-4D GW1N-4B GW1NR-4B GW1NRF-4B (One of them)
  ID: 0x1100381B
1 device(s) found!
Cost 0.77 second(s)

```

## 4.6 Programmer 実行モードの指定

パラメータ “--operation\_index”、“--run”、または “-r” を使用して、SRAM のコンフィギュレーション、Flash のプログラミングなどの実行モードを指定します。ヘルプ情報を次の図に示します。

図 4-7 ヘルプ情報

```

--operation_index <int>, --run <int>, -r <int>
0: Read Device Codes;
1: Reprogram;
2: SRAM Program;
3: SRAM Read;
4: SRAM Program and Verify;
5: embFlash Erase, Program;
6: embFlash Erase, Program, Verify;
7: embFlash Erase Only;
8: exFlash Erase, Program;
9: exFlash Erase, Program, Verify;
10: exFlash Bulk Erase;
11: exFlash Verify;
12: exFlash Erase, Program in bscan;
13: exFlash Erase, Program, Verify in bscan;
14: exFlash Bulk Erase in bscan;
15: exFlash Verify in bscan;
16: SRAM Program JTAG 1149;
17: SRAM Program, Verify JTAG 1149;
18: bsd1 read;
19: embFlash 2nd Erase, Program;
20: embFlash 2nd Erase, Program, Verify;
21: embFlash 2nd Erase Only;
22: -R-;
23: Connect to JTAG of MCU;
24: SRAM Erase;
25: Authentication Code Erase, Program, Verify;
26: Authentication Code Read;
27: Firmware Erase, Program Securely;
28: Firmware Erase Only;
29: Firmware Erase, Program;
30: Firmware Erase, Program, Verify;
31: exFlash C Bin Erase, Program;
32: exFlash C Bin Erase, Program, Verify;
33: -R-;
34: MFG Write iRef;

```

FPGA をコンフィギュレーションするときは、パラメータ “**--device**” を使用して **FPGA Device** タイプを指定します。ヘルプ情報を次の図に示します。

図 4-8 ヘルプ情報

```
--device <GWxx-x>, -d <GWxx-x>
Define a GOWIN FPGA device from:
GW1N-1 GW1N-1P5 GW1N-1P5B GW1N-1P5C
GW1N-1S GW1N-2 GW1N-2B GW1N-2C
GW1N-4 GW1N-4B GW1N-4D GW1N-9
GW1N-9C GW1NR-1 GW1NR-2 GW1NR-2B
GW1NR-2C GW1NR-4 GW1NR-4B GW1NR-4D
GW1NR-9 GW1NR-9C GW1NRF-4B GW1NS-2
GW1NS-2C GW1NS-4 GW1NS-4C GW1NSE-2C
GW1NSER-4C GW1NSR-2 GW1NSR-2C GW1NSR-4
GW1NSR-4C GW1NZ-1 GW1NZ-1C GW2A-18
GW2A-18C GW2A-55 GW2A-55C GW2AN-18X
GW2AN-55C GW2AN-9X GW2ANR-18C GW2AR-18
GW2AR-18C
```

SRAM または Flash をコンフィギュレーション・プログラミングするためには、通常次のコマンド形式が使用されます。

```
programmer_cli.exe --device <GWxx-x> --run <int> --fsFile
<bitstream.fs> --cable-index <int> --location <int> --uid <UID>
--chain_index <int> --chain_size <int> --chain_ir <string> --frequency
<string>
```

- **--frequency** は JTAG 周波数を指定するために使用されます。現在、FTDI タイプのケーブルにのみ適用されます。U2X タイプのケーブルの周波数は 1.33MHz に固定されています。
- **--chain\_index <int>**、**--chain\_size <int>**、および **--chain\_ir <string>** を一緒に使用して、デイジーチェーン内のターゲットデバイスの位置を指定できます。
- **--location** は、ターゲットデバイスが配置されている USB ポートを指定するために使用され、優先度は **UID** よりも高くなります。
- **--uid** は、ターゲットデバイスが使用する **USB Cable** を指定するために使用されます。
- **--cable-index <int>** は、**USB Cable** の種類を指定するために使用されます。
- **--fsFile <bitstream.fs>** は、データストリーム・ファイルのパスを指定するために使用されます。
- **--run <int>** は **--operation\_index** と同じで、実行モードを指定するために使用されます。
- **--device<GWxx-x>** はターゲットデバイス名を指定するために使用されます(大文字と小文字を区別)。

## 4.7 SRAM のコンフィギュレーション

データストリーム・ファイル、対応するデバイス、および SRAM コンフィギュレーションモードを指定して FPGA SRAM をコンフィギュレーションします。例えば、

SRAM Program を設定します。--operation\_index パラメータの“SRAM Program”に対応する値は 2 であるため、この操作のコマンドは次のようになります。

```
programmer_cli.exe --device <GWxx-x> --run <int> --fsFile
<bitstream.fs> --cable-index <int> --location <int>
```

--cable-index および--location が指定されていない場合、デフォルト値が使用されますため、省略できます。

例：

```
programmer_cli.exe --device GW1N-4B --run 2 --fsFile d:\¥bitstream.fs
--cable-index 1
```

図 4-9 例

```
D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>programmer_cli.exe --device GW1N-4B --run 2 --fsFile d:\¥bitstream.fs --cable-index 1
Target Cable: Gowin USB Cable(FT2CH)/0/0/null1@2.5MHz
Operation "SRAM Program" is starting on device-1...
Programming...: [##### ] 99%                                User Code: 0xFFFF000B
Status Code: 0x0001F020
Cost 2.89 second(s)
```

パラメータの意味は次のとおりです：

- --device GW1N-4B はターゲット FPGA デバイスを指定し、スキャン時にデバイス名が出力されます。
- --fsFile d:\¥bitstream.fs は、データストリーム・ファイル(d:\¥bitstream.fs)を指定するために使用されます。
- --cable-index 1 は、USB Cable を“Gowin USB Cable(FT2CH)”として指定するために使用されます。

## 4.8 LittleBee®ファミリーFPGA の組み込み Flash のプログラミング

### 4.8.1 Flash のみのプログラミング

Flash プログラミングの--operation\_index 番号は次のとおりです。

- 5: embFlash Erase,Program;
- 6: embFlash Erase,Program,Verify;
- 7: embFlash Erase Only;

例：

```
programmer_cli --run 5 --fsFile d:\¥bitstream.fs --device GW1N-4B
```

--cable-index 1

図 4-10 例

```
D:\Gowin\Gowin_V1.9.9Beta\Programmer\bin>programmer_cli.exe --device GW1N-4B --run 5 --fsFile d:\bitstream.fs --cable-index 1
Target Cable: Gowin USB Cable(FT2CH)/0/0/mul1@2.5MHz
Operation "embFlash Erase,Program" is starting on device-1...
Erasing embFlash ...: [#####] 100%
Programming...: [#####] 100%
Status Code: 0x0001F020
User Code: 0xFFFF0000B
Program Finished!
Cost 5.3 second(s)
```

## 4.8.2 Flash および UserFlash 初期化ファイルのプログラミング

パラメータ "--fiFile userflash.fi" を使用して UserFlash 初期化ファイルを指定し、Flash をプログラミングすると同時に UserFlash をプログラミングします。例えば、

```
programmer_cli --run 5 --fsFile d:\¥bitstream.fs --fiFile d:\userflash.fi
--device GW1N-4B --cable-index 1
```

## 4.9 オフチップ SPI Flash のプログラミング

オフチップ SPI Flash をプログラミングするための--operation\_index 番号は次のとおりです。“thru GAO-Bridge” タイプを使用することをお勧めします。

- 8: exFlash Erase,Program;
- 9: exFlash Erase,Program,Verify;
- 10: exFlash Bulk Erase;
- 11: exFlash Verify;
- 12: exFlash Erase,Program in bscan;
- 13: exFlash Erase,Program,Verify in bscan;
- 14: exFlash Bulk Erase in bscan;
- 15: exFlash Verify in bscan;
- 36: exFlash Erase,Program thru GAO-Bridge; (推奨)
- 37: exFlash Erase,Program,Verify thru GAO-Bridge;
- 38: exFlash C Bin Erase,Program thru GAO-Bridge;
- 39: exFlash C Bin Erase,Program,Verify thru GAO-Bridge;

例 :

```
programmer_cli --run 36 --fsFile d:\¥bitstream.fs --device GW1N-9
--cable-index 1
```

注記 :

詳細については、programmer\_cli--help を参照してください。

